

# CN2510 Series 快速安装手册

Fourth Edition, April 2008

#### 1. Overview

Moxa 开发的 CN2510 Async Server 是具有 8、16 个异步 RS-232 串口的单网口 10M/100M 自适应以太网口通讯服务器。CN2510 Async Server 能够将终端、调制解调器、打印机和其它的一些异步通信设备轻易连入网络。CN2510 使用标准的以太网 10/100BaseT 和10/100BASETX 双绞线做为物理介质,符合 TCP/IP 协议和 IEEE 802.3 协议规范。

# 2. 产品包核对清单

在您开始安装 CN2510 之前,请核对产品包中的物品是否符合下列清单:

- 1 台 CN2510 Async Server
- 1条交流电源线 (仅于 AC model 提供)
- 1 张 Document and Software CD-ROM
- 1 张快速安装手册
- 1 ↑ RJ-45 Loopback Tester
- 1本产品五年保修
- 2个机架型支架和8个螺丝钉的便携式工具包。
- 1 条 CBL-RJ45F9-150
- 1 条 CBL-RJ45M25-150

#### 选购配件

- CBL-RJ45M9-150 RJ45 8-pin to DB9 Male cable, 150 cm
- CBL-RJ45F9-150 RJ45 8-pin to DB9 Female cable, 150 cm
- CBL-RJ45M25-150 RJ45 8-pin to DB25 Male cable, 150 cm
- CBL-RJ45F25-150 RJ45 8-pin to DB25 Female cable, 150 cm

如果您发现您收到的产品与清单不符,请与您购买产品的渠道商业 务人员联系。

# 3. 硬件简介

#### 面板前端外观



P/N: 1802025101100

指示灯及按键	颜色	功能
Reset	无	Reset 按钮 — 持续按押 Reset 键 5 秒,放开
回复默认值		后便会回复默认值 (Factory Default)。
		请使用例如回纹针或是笔尖的物品持续按押
		Reset 键,当您按下键的同时 Ready 的指示灯
		会持续的以每秒闪动一次, 当释放 Reset 按键
		后,便会听到 CN2510 内建的蜂鸣器发出 Bi-Bi
		两声,代表已经回复默认值并且开机完成。
Ready	红	显示 CN2510 电源输入正常
Ready	绿	显示 CN2510 软件系统就绪
串行 Tx	绿	显示串行端口传送
串行 Rx	黄	显示串行端口接收

#### 面板后端接口



接口	功能						
电源插槽	自动检测100-240V,47-63Hz交流电源供给(CN2510						
	或 CN2510-8)						
	自动检测 12-48VDC, 直流电源供给(CN2510-16-48V						
	或 CN2510-8-48V)						
电源开关	I 指电源开; O 指电源关						
控制台端口	用于连接控制台终端的 RJ45 端口						
LAN	自动检测 10/100 Mbps						
异步 RS-232	用于连接 DCE(数据通信设备)设备的 RJ45 端口						
端口							

#### LCM 显示面板的操作

我们建议您在第一次安装设定时,使用 LCM 显示面版以及这四个按键。

#### 基本的操作:

如果这台 CN2510 工作正常,LCM 显示屏幕上应该呈现出绿色的画面。当按钮旁边的『Ready』灯号显示红灯时,表示这台 CN2510 处于开机状态。当此灯号转换为绿灯时,你会看到 LCM 显示屏幕上应该出现类似以下的内容:

C	N	2	5	1	0	-	1	6	_	3			
1	9	2		1	6	8		1	2	7	2	5	4

在 CN2510 Async Server 的产品商标下面有四个按钮,由左到右的功能如下:

按钮	中文名称	作用
MENU	菜单	进入 Main Menu 的菜单中,或者回到上一层选单中
^	上键	向上卷动清单。面版上为数字时,向上卷动数字 减一
~	下键	向下卷动清单。面版上为数字时,向下卷动数字 加一
SEL	选择键	进入下一层选单

熟练的操作这些按钮在某种程度上就近似于现代人操作手机一般。当你移动这些各式各样的功能以及设定选项后,请注意到上面一行的讯息表示目前所在的选单或者子选单,而下面一行表示次一层的选单或者讯息通知是否储存相关设定等等。

详细的 LCM 操作步骤请参阅 CD-ROM 中的 CN2510 Async Server 用户手册。

# 4. 硬件安装步骤


1. 安装产品: 打开包装,将 CN2510 以桌面式安装或是机架式安装。

#### 2. 连接电源之前:

- A. 将电源以及设备的线路分开。如果电源的线路以及设备的线路可能交叉重迭,确认线路在交叉点上是垂直的。
- B. 备注:不要将讯号或者通讯的线路与电源的线路绑在一起。 为了避免讯号互相干扰,不同特性的电子讯号应该分开。
- C. 如果必要的话,强烈建议您贴上线路卷标于所有的设备上。

#### 3. 连接电源:

- A. AC: CN2510 的电源供给支持 100-240V 交流电源输入。连接 CN2510-16/8 的 AC 电源线到 CN2510 的 AC 接头上。如果电源供应正常,CN2510 上面的"Ready" LED 灯号在系统开机后,会出现红灯。等到系统自我测试完毕后,"Ready"灯号将会转成绿灯。
- B. DC: 连接 CN2510-16/8-48V 的电源线到 CN2510 的 DC 接头上。接着,参考以下的步骤安装:



如果电源供应正常, CN2510上面的"Ready" LED 灯号在系统开机后,会出现红灯。等到系统自我测试完毕后,"Ready"灯号将会转成绿灯。

#### CN2510-16/8-48V 如何接地

接地线可以帮助限制住由于电磁干扰,造成噪音、噪声所引起的影响。 连接地线到地表上。



● OFF 遮蔽式的地线(Shielded Ground)(有时候被称为保护式的地线)连接到 CN2510-16/8-48V 的背版上的 Terminal Block,由右边数来的第二个连接点。连接 SG 线路到地表上。

#### 4. 连接网络:

连接网络线的一端到 CN2510 LAN,另一端连接到以太网络。在 CN2510 LAN 上面有两个 LED 的灯号。如果网路线连接网络正常,以太网络的灯号显示如下:



LED 指示灯在顶端右边的绿灯恒亮:表示这条网络线是连接到 100 兆的以太网络。



LED 指示灯在顶端左边的橘灯恒亮:表示这条网络线是连接到10 兆的以太网络。

5. 连接设备:将 RJ45 端插入一个串行端口的插槽中,另一端插入 DCE(数据通信设备)。

#### 6. 连接控制台:

控制台一般由键盘和监视器组成,用于设置参数和监控系统状态。如果尚不具备联网环境,可以使用一个终端、一个安装 UNIX 操作系统的 PC 机或带有终端仿真软件的 PC 机(如 Windows 环境下的 HyperTerminal; Moxa 开发的 PComm。)使用 RJ45-to-DB25 或者 RJ45-to-DB9 可以将终端连接到控制台的插口中。

详细的硬件安装操作步骤请参阅 CD-ROM 中的 CN2510 Async Server 用户手册。

# 5. 软件安装信息

#### 进入终端应用程序


到控制台的连接。

控制台应用程序用来配置服务器/端口设置,执行诸如 ping、诊断、监测、更新等任务。用两种办法可以进入终端应用程序:一种是借助控制台终端的终端模拟器,另一种是从网络终端远程登录。注意:用两种办法可以进入终端应用程序:如果用户可以连接网络,则使用 Windows 应用程序 telnet 登录到 CN2510 的 IP 地址;如果尚不拥有联网环境,可以使用 Moxa 开发的 PComm 终端建立一个直接

详细的软件安装操作步骤请参阅 CD-ROM 中的 CN2510 Async Server 用户手册。

### 6. Pin Assignments and Cable Wiring


10/100BaseTX 端口的插脚




控制台端口的插脚分配



Async RS-232 端口的插脚分配




10/100BaseTX 端口电缆连接




Async RS-232 端口电缆连接: 备注:以下 Cable 为选购配件


#### CBL-RJ45M9-150



CBL-RJ45M25-150




#### CBL-RJ45F25-150




DB9 和 DB25 接头的插脚分配:下圖所示為標準的接頭定義,詳細的設備插腳分配可能因設備製造商的不同,而有差異,請參閱您設備的用戶說明。

#### DB9 公 Connector

## DB9 母 Connector



0



# 7. Environmental Specifications

Power requirements

Power Input 100 to 240 VAC, 47 to 63 Hz, or 12-48 VDC

Power Consumption

CN2510-8/16 235 mA for 100V, 145 mA for 240V

 $\begin{array}{ccc} CN2510\text{--}8/16\text{--}48V & 250 \text{ mA (at } 48V \text{ max.)} \\ Operating temp. & 0 \text{ to } 55^{\circ}\text{C (32 to } 131^{\circ}\text{F)} \end{array}$ 

Operating humidity 5 to 95% RH

Dimensions (W×D×H)  $190 \times 44.5 \times 478$  mm (including ears)

 $190 \times 44.5 \times 440$  mm (without ears)

Serial line protection 15 KV ESD for all signals Magnetic isolation 1.5 KV for Ethernet

Power line protection 4 KV Burst (EFT), EN61000-4-4

2 KV Surge, EN61000-4-5

Regulatory approvals FCC Class A, CE Class A, UL, CUL, TÜV

Copyright © 2008 Moxa Inc. All rights reserved. Reproduction without permission is prohibited.



Tel: +886-2-8919-1230 Fax: +886-2-8919-1231

www.moxa.com support@moxa.com